



E-01 曲轴箱总成 Crankcase Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11100	曲轴箱组合	Crankcase	1	
2	37810/173F	机油传感器	Oil sensor	1	
3	26311/182F	调速摆杆	Regulating sway bar	1	
4	11212/173F	放油螺塞	Drain plug	2	
5	26329/173F	调速摆杆垫片	Washer	1	
6	13180/182F	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
7	11213/173F	放油螺塞垫圈	Washer	2	
8	26321/173F	调速摆杆锁夹	Split pin	1	
9	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	
10	GB276-89	轴承 6202	Bearing 6202	1	
11	37850/168F	单向导通器	Diode	1	
12	GB3452. 1-92	O 型密封圈 13×1. 4	O-ring 13×1.4	1	
13	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	1	
14	26390/182F	调速摆杆油封	Oil seal, regulating sway bar	1	
15	GB6177-86	螺母 M8	Nut M8	1	
16	26340/188F-BV	支撑块	Supporting block	1	
17	26610/188F-BV	调速电磁铁	Electromagnet	1	

E-02 曲轴箱盖组件 Crankcase cover Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	11311/182F-AV	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
2	11340/182F-AV	曲轴箱盖挡罩	Guard,crankcase cover	1	
3	11119/182F	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
4	15611/173F	机油尺	Dipstick	1	
5	25120/182F	调速从动齿轮组件	Driven gear set, regulator	1	
6	25141/182F	调速飞块	Flying block	3	
7	25121/182F	调速从动齿轮	Driven gear, regulator	1	
8	25163/173F	飞块销	Pin	3	
9	25131/173F	调速滑套	Sliding sleeve	1	
10	31995/2GF-3	十字六角带盘螺栓 M5×12	Bolt M5×12	3	
11	25164/173F	调速轴卡圈	Snap ring	1	
12	11118/173F	定位销	Set pin	2	
13	13180/182F	曲轴油封	Oil seal , crankshaft	1	
14	15612/173F	机油尺密封圈	Seal	1	
15	25165/173F	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
16	GB5787-86	螺栓 M8×40	Bolt M8×40	7	
17	GB276-89	轴承 6202	Bearing 6202	1	
18	GB276-89	轴承 6207	Bearing 6207	1	

E-02 曲轴箱盖组件 Crankcase cover Assy




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
19	25151/173F	调速轴	Regulating shaft	1	
20	25132/173F	调速滑套垫片	Washer, sliding sleeve	1	

E-03 气缸头、气缸头盖总成 Cylinder head & Cylinder head cover Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	12210/190F	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
2	12214/173F	进气门导管	Intake valve guide	1	
3	12215/173F	排气门导管	Exhaust valve guide	1	
4	12219/173F	排气门导管卡圈	Circip	1	
5	12220/190F	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
6	12310/173F	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	
7	12312/173F	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
8	12253/173F-AV	排气口双头螺栓 M8×35	Stud M8×35	2	
9	12411/173F	气缸头盖螺栓	Bolt	1	
10	12252/182F-AV	进气口双头螺栓 M6×M8×106	Stud M6×M8×106	2	
11	12218/173F	气缸头定位销	Set pin	2	
12	12256/173F	气缸头螺栓	Flange bolt	4	
13	34200/168F	火花塞 F6TC	Spark plug F6RTC	1	
14	19721/182F	下导风罩	Lead wind cover	1	
15	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
16	12412/173F	气缸头盖螺栓垫圈	Washer	1	

E-03 气缸头、气缸头盖总成 Cylinder head & Cylinder head cover Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	12421/173F	橡胶垫圈	Rubber seal	1	
18	12410/173F	气缸头盖螺栓组件	Bolt	1	
19	14730/173F	挡油罩	Oil seal, valve stem	1	

E-04 曲轴、活塞连杆、平衡轴总成 Crankshaft, Piston, Connecting rod & Balancing shaft




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	13311/190F	活塞环 (一)	Piston ring (I)	1	
2	13312/190F	活塞环 (二)	Piston ring (II)	1	
3	13322/190F	侧环	Side ring	2	
4	13321/190F	衬簧	Wave ring	1	
5	13320/190F	油环组合	Scrapper ring set	1	
6	13211/190F	活塞	Piston	1	
7	13221/188F	活塞销	Piston pin	1	
8	13130/190F	连杆组合	Connecting rod Assy	1	
9	13133/173F	连杆螺栓	Bolt	2	
10	13222/182F	活塞销挡圈	Piston pin circlip	2	
11	GB276-89	轴承 6207	Bearing 6207	1	
12	13118/173F	半圆键	Woodruff key	1	
13	25111/182F	调速主动齿轮	Drive gear	1	
14	14211/182F	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
15	13110	曲轴组合	Crankshaft sets	1	
16	13611/190F	平衡轴	Balancing shaft	1	
17	13131/190F	连杆	Connecting rod	1	
18	13132/190F	连杆盖	Connecting rod cover	1	

E-05 凸轮轴装配组合、气门摇臂组合 Combination of camshaft & Valve rocker




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	14416/173F	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413/173F	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411/173F	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415/173F	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14261/173F	推杆导架	Pusher guide	1	
6	14250/182F	推杆组合	Pusher	2	
7	14455/173F	挺柱	Tappet	2	
8	14146/173F	飞块弹簧	Extension spring	1	
9	14111/190F	凸轮轴	Camshaft	1	
10	14149/173F	飞块销	Pin	1	
11	14118/173F	弹簧挂销	Spring hang pin	1	
12	14140/173F	自动减压器组件	Auto-reductor subassembly	1	
13	14100/190F	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	
14	14711/190F	进气门	Intake valve	1	
15	14721/182F	排气门	Exhaust valve	1	
16	14755/173F	气门弹簧	Valve spring	2	

E-05 凸轮轴装配组合、气门摇臂组合 Combination of camshaft & Valve rocker




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	14757/173F	排气门弹簧座	Spring seat, exhaust valve	1	
18	14751/173F	进气门弹簧座	Spring seat, intake valve	1	
19	14758/173F	排气门顶帽	Cap, exhaust valve	1	
20	14753/173F	排气门弹簧下座	Spring retainer, exhaust valve	1	
21	14410/173F	气门摇臂装配组合	Valve rocker Assy	2	
22	14151/173F	限位板	Limit position panel	1	
23	14152/173F	限位板销	Pin	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	16219/173F	浮子室密封垫	Gasket ,float chamber	1	
2	16240/173F	浮子油针组合	Float needle	1	
3	16230/173F	浮子组合	Float	1	
4	16210/173F-AV	浮子室组合	Float chamber	1	
5	16425/168F	混合比调整螺钉	Mixture adjustment screw	1	
6	16215/173F-AV	浮子室放油螺钉	Drain screw, float chamber	1	
7	16213/173F-AV	底部螺钉	Screw	1	
8	16100/190F-AV	化油器总成	Carburetor Assy	1	
9	16421/168F	怠速调整螺钉	Idle adjustment screw	1	
10	16333/173F-AV	阻风门防尘盖	Dust cover, choke	1	
11	16251/190F-AV	主喷油管	Pipe, main jet	1	
12	16422/168F	混合比调整螺钉弹簧	Spring, mixture adjustment screw	1	
13	16141/188F-AV	化油器接块	Connecting block, carburetor	1	
14	16142/188F	化油器垫片	Gasket, carburetor	1	
15	12254/182F	进气口垫片	Gasket, inlet	1	
16	16170/173F-AV	化油器电磁阀	Magnetic valve, carburetor	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	16300/182F-AV	手动阻风门总成	Manual choke Assy	1	
18	16310/173F-AV	支架组件	Bracket	1	
19	16320/173F-AV	阻风门控制杆	Choke lever	1	
20	16334/173F-AV	阻风门轴接头	Joint, choke stem	1	
21	16332/173F-AV	阻风门轴	Choke stem	1	
22	16335/173F-AV	阻风门止推块	Stopper, choke rod	1	
23	16338/173F-AV	阻风门弹簧	Spring, choke	1	
24	17330/173F-AV	空滤器垫片	Gasket, air cleaner	1	
25	16410/173F-AV	阻风门调节阀	Regulation valve, choke	1	
26	16324/182F-AV	阻风门拉杆	Tie rod, choke	1	
27	16325/173F-AV	阻风门拉杆胶垫一	Rubber washer, choke lever 1	1	
28	16326/173F-AV	阻风门拉杆胶垫二	Rubber washer, choke lever 2	1	
29	17420/173F-AV	单向阀	Check valve	1	
30	16384/173F-AV	垫圈一	Washer 1	1	
31	16385/173F-AV	垫圈二	Washer 2	1	
32	16383/173F-AV	密封垫	Packing ring	2	
33	16386/173F-AV	垫圈三	Washer 3	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
34	16387/173F-AV	垫圈四	Washer 4	1	
35	32215/173F-AV	单向阀固定卡	Clamp, check valve	1	
36	GB818-85	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
37	GB818-85	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
38	GB6177-88	螺母 M6	Nut M6	2	
39	GB96-85	平垫 5	Flat washer 5mm	1	
40	GB896-86	开口挡圈 2mm	Washer 2mm	1	
41	GB896-86	开口挡圈 4mm	Washer 4mm	1	
42	GB896-86	开口挡圈 7mm	Washer 7mm	1	
43	16937/168F	油管夹	Tube clip	4	
44	17414/173F-AV	橡胶管 A	Hose A	1	
45	17415/173F-AV	橡胶管 B	Hose B	1	
46	16254/190F-AV	主喷油嘴	Main metering jet	1	
47	16214/173F-AV	底部螺钉密封垫	Gasket, screw	1	
48	16250/188F-AV	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
49	17410/173F-AV	单向阀总成	Check valve Assy	1	
50	16216/173F-AV	浮子室放油螺钉垫圈	Washer, plug	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
51	16176/173F-AV	化油器电磁阀密封垫	Gasket, carburetor magnetic valve	1	
52	GB93-87	弹垫 5	Spring washer 5mm	2	
53	GB97.1-85	平垫 5	Flat washer 5mm	2	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序号 S/N	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	35410/168F	点火开关	Engine switch	1	
2	32412/173F	护线套	Wire grommet	1	
3	32413/173F	线卡	Clip	1	
4	16146/173F	塑料管夹	Plastic clip	1	
5	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	5	
6	19710/182F	风扇罩组件	Fan hood assy	1	
7	GB5787-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	
8	27380/182F	外壳组件	Casing	1	
9	27319/182F	盘簧	Spiral spring	1	
10	27351/182F	起动器卷轴	Starter rolls	1	
11	27312/173F	棘爪弹簧	Ratchet spring	2	
12	27331/173F	棘爪	Ratchet	2	
13	27311/173F	摩擦弹簧	Friction spring	1	
14	27315/173F	轴位螺钉	Set screw	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	27341/173F	弹簧盖	Spring lid	1	
16	27313/168F	拉绳	Rope	1	
17	27361/168F	拉手	Pulling handle	1	
18	27300/182F	反冲起动机	Recoil starter	1	
19	27100/182F	反冲起动机总成	Recoil starter assy	1	

E-08 调速控制系统 Regulating control system




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	26330/188F-BV	调速臂组件	Regulating arm set	1	
2	26341/182F	调速拉杆	Pulling rod	1	
3	26363/182F	复位拉簧	Back spring	1	
4	26364/188F-BV	微调速弹簧	Fine regulating spring	1	
5	26420/188F-BV	调速支撑板组件	Supporting plate set	1	
6	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
7	26415/168F	调速弹簧	Regulating spring	2	
8	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
9	26362/168F	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
10	GB818-85-H	螺钉 M5×30	Screw M5×30	2	

E-09 飞轮部件 Flywheel




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	19722/182F	飞轮风扇	Flywheel fan	1	
2	27371/182F	起动套	Starting flange	1	
3	27515/173F	飞轮螺母 M16×1.25	Nut M16×1.25	1	
4	27500	飞轮组件	Flywheel	1	

E-10 点火线圈组件 Ignition coil




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	34510/182F	点火线圈	Ignition coil	1	
2	34310/173F	火花塞帽	Spark plug cap	1	
3	32213/182F-AS	压线板	Clamper, cord	1	
4	11124/173F	曲轴箱橡胶圈	Rubber ring, crankcase	1	
5	31270/188F-BV	励磁定子组件	Stator, excitation	1	
6	34410/182F	熄火线	Extinguishing cable	1	
7	32212/173F	线夹	Cable tie	1	
8	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
9	GB5787-86	螺栓 M6×35	Bolt M6×35	2	
10	GB5787-86	螺栓 M6×30	Bolt M6×30	2	
11	34500/182F	点火线圈组件	Ignition coil unit	1	

E-11 空气滤清器总成 Air cleaner Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	20651/173F-AV	通气管	Air duck	1	
2	17330/173F-AV	空滤器垫片	Gasket, air cleaner	1	
3	17132/173F-AV	滤芯	Filter element	1	
4	17183/173F-AV	滤芯支承架	Retainer, filter element	1	
5	17141/173F-AV	空滤器底盖	Air cleaner case	1	
6	17171/4GF-3	空滤器支架	Air cleaner stay	1	
7	17110/173F-AV	空滤器盖组件	Air cleaner cover	1	
8	17160/173F-AV	铰链组件	Hinge	2	
9	17145/173F-AV	密封圈	Gasket	1	
10	20652/173F-AV	通气管护套	Boot, vent pipe	1	
11	GB6177-86	螺母 M5	Nut M5	6	
12	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
13	17100/173F-AV	空气滤清器总成	Air cleaner Assy	1	

E-12 消声器组件 Muffler Assy




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	18300/182F-AV	消声器	Muffler	1	
	18300/188F-AV	消声器	Muffler	1	
2	18620/2.8GF-3	消声器外罩组合	Outer hood	1	
3	18631/2.8GF-3	消声器侧保护板	Side hood	1	
4	18610/4GF-3	消声器内罩组合	Inner hood	1	
	18610/5GF-3	消声器内罩组合	Inner hood	1	
5	18615/2.8GF-3	消声器内罩密封垫	Gasket, inner hood	1	
6	18111/182F-AV	排气管	Exhaust pipe	1	
7	18221/173F-AV	消声器垫片	Gasket, exhaust pipe	1	
8	12255/173F	排气口垫片	Gasket, outlet	1	
9	18710/2.8GF-3	消声器安装支架	Stay, muffler	1	
10	GB5787-86	螺栓 M8×25	Flange bolt, M8×25	2	
11	GB6187-86	螺母 M8	Nut, M8	2	
12	GB5787-86	螺栓 M6×12	Flange bolt, M6×12	7	
13	GB5787-86	螺栓 M8×16	Flange bolt, M8×16	4	

E-13 燃油箱组成 Fuel tank Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	16930/2GF-3	燃油开关	Fuel cock	1	
2	16610	燃油箱组件	Fuel tank	1	
3	16814	油箱减震块	Damping pad, fuel tank	2	
4	16500/2GF-3	燃油箱盖组合	Fuel filler cap comp.	1	
5	37820/2GF-3	燃油传感器	Fuel sensor	1	
6	16521/2GF-3	燃油箱盖密封圈	Packing ring	1	
7	16916/2GF-3	过滤杯	Fuel filler	1	
8	16821/2GF-3	垫圈	Washer	2	
9	16811/2GF-3	油箱减震垫	Cushion	2	
10	16933/2. 8GF-3	油管保护套	Grommet	1	
11	16824/2GF-3	油箱安装衬套	Fitting brush, fuel tank	2	
12	GB819-85	螺钉 M5×10	Screw M5×10	2	
13	16931/2. 8GF-3	出油管 (Φ9×Φ4.5×160)	Outlet pipe (Φ9×Φ4.5×160)	1	
14	16937/168F	油管夹	Tube clip	2	
15	GB5787-86	螺栓 M6×22	Flange bolt M6×22	2	
16	37825/2GF-3	燃油传感器密封垫	Gasket, fuel sensor	1	

G-01 控制面板部件 Control pane



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	37300	控制面板总成	Control panel Assy	1	
2	GB5787-86	螺栓 M6×40	Bolt M6×40	3	
3	GB97. 1-85	平垫片 6	Flat washer 6mm	5	
4	35410/2. 8GF-3	点火开关	Ignition switch	1	
5	37310	控制面板	Control panel	1	
6	37437	电流调节旋钮	Adjusting knob	1	
7	32520	接地端子	Earth terminal set	1	
8	37450	磁管固定电阻	Fixed resistor	1	
9	37510	控制器	Controller	1	
10	37430	磁盘变阻器	Rheostat	1	
11	35510/2GF-3	插座 (30A)	Consent (30A)	1	
12	31710/2. 8GF-3	断路器 (13A)	Circuit protector, 13A	1	

G-01 控制面板部件 Control panel




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	37560	整流器	Rectifier	2	
14	35450	自动截流开关	Cutoff switch	1	
15	C (KMG 105℃)	电容 (100V 2200 μF)	Capacitor	1	
16	32219	塑料固定带	Plastic clamp	1	
17	32100	主线束	Main wire harness Assy	1	
18	32314/2. 8GF-3	开关线护套	Boot, switch wire	1	
19	37321	后盖	Rear cover	1	
20	35440	电压转换开关	Selector	1	
21	35460	电压转换开关拉索	Cable, selector	1	
22	32115/2. 8GF-3	交流输出线护套	Boot, AC output wire	1	
23	37322	壳体	Crust	1	

24	37420/2GF-3	电压表	Voltmeter	1	
----	-------------	-----	-----------	---	--

--22--


G-01 控制面板部件 Control panel



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
25	37570	二极管组件	Rectifier	1	
26	GB818-85	螺钉 M4×8	Screw M4×8	1	
27		方头螺栓 M10×50 (铜)	Bolt M10×50	2	
28	GB6170-86	螺母 M5	Nut M5	4	
29	GB97.1-85	平垫片 5	Flat washer 5mm	6	
30	37327	绝缘座	Insulating seat	2	
31	37328	绝缘圈	Insulating washer	2	
32	GB97.1-85	平垫片 10 (厚 1.2 铜)	Flat washer 10 (δ=1.2 copper)	6	
33	GB93-87	弹垫 10	Spring washer 10	2	
34	GB6170-86	螺母 M10 (铜)	Nut M10(copper)	2	

35	GB62-88	蝶形螺母 M10（铜）	Wing nut M10(copper)	2	
----	---------	-------------	----------------------	---	--

G-02 发电机、整流盘 Generator & Rectifier




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
-----------	-----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	30100	定转子总成	Stator & rotor Assy	1	
2	31936/5GF-3	定子外罩	Stator cover	1	
3	31200	定子总成	Stator Assy	1	
4	31100	转子总成	Rotor Assy	1	
5	GB276-94	轴承 6205-2ZN	Bearing 6205-2ZN	1	
6	31141/2.8GF-3	电机风扇	Generator fan	1	
7	11325/2.8GF-3	曲轴箱盖堵头	Plug, sump	1	
8	31996/2GF-3	十字六角带盘螺栓 M5×14	Tapping screw M5×14	5	
9	31932/2.8GF-3	定子紧固螺母 M5	Nut M5	2	
10	GB93-87	弹垫 5	Spring washer 5mm	28	
11	31414	定子连接螺栓 M5×219	Bolt M5×219	2	
12	31933	转子固定螺栓 M10×283	Bolt M10×283	1	
13	31134/2.8GF-3	垫圈	Plain washer	1	
14	31931/5GF-3	定子紧固螺栓 M6×175	Bolt M6×175	4	
15	31995/2GF-3	十字六角带盘螺栓 M5×12	Tapping screw M5×12	1	


-- 24--

G-02 发电机、整流盘 Generator & Rectifier




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
16	31420	电机座组件	Generator stay comp.	1	
17	GB818-85	螺钉 M4×10	Screw M4×10	2	
18	GB93-87	弹垫 4	Spring washer 4mm	2	
19	31330	整流盘组件	Rectifier	1	
20	31938	电机后盖	Generator end cover	1	
21	31994	十字六角带盘螺栓 M5×8	Tapping screw M5×8	2	
22	32511	负极绝缘座	Insulating seat, negative	1	
23	GB96-85	垫圈 6	Washer 6mm	1	
24	32512	负极绝缘片	Insulating piece, negative	1	
25	GB97.1-85	垫圈 6	Washer 6mm	7	
26	GB93-87	弹垫 6	Spring washer 6mm	3	
27	GB6174-86	螺母 M6	Nut M6	4	
28	2ZC100	二极管 (100A, 500V)	Diode comp.	6	
29	GB97.1-85	垫圈 4	Washer 4mm	2	
30	GB818-85	螺钉 M5×10	Screw M5×10	12	

G-02 发电机、整流盘 Generator & Rectifier




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
31	GB6170-86	螺母 M5	Nut M5	14	
34	31337	绝缘柱	Brush Assy	1	
32	31370	电刷组件	Washer 5mm	28	
33	GB96-85	垫圈 5	Insulator	7	
35	31335	绝缘垫一	Insulator I	11	
36	GB5783-86	螺栓 M5×35	Screw M5×35	7	
37	31997/2. 8GF-3	十字六角带盘螺栓 M5×18	Tapping screw M5×18	4	
38	31336	绝缘垫二	Insulator II	4	
39	GB5783-86	螺栓 M6×20	Screw M6×20	1	
40	31331	电焊机整流板	Rectifier plate, welder	1	
41	GB818-85	螺钉 M4×12	Screw M4×12	1	
42	32216/2. 8GF-3	线夹 A	Clip A	1	
43	32214/2. 8GF-3	扎带	Wire clamp	1	
44	31944	绝缘套管	Insulating tube	2	
45	GB5783-86	螺栓 M6×32	Screw M6×32	1	

G-03 机架、电抗器 Frame & Reacto




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	41100	机架组件	Frame comp.	1	
2	GB5787-86	螺栓 M6×12	Flange bolt M6×12	16	
3	41350	机架减震垫	Cushion, frame	4	
4	GB802-88	螺母 M6	Nut M6	4	
5	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	4	
6	41310/4GF-3	橡胶垫 A	Bottom rubber A	2	
7	41320/2GF-3	橡胶垫 B	Bottom rubber B	2	
8	GB6177-86	螺母 M8	Nut M8	4	
9	41118	前挡板	Front repelling board	1	
10	31310	电抗器	Reactor	1	
11	31950	电抗器外罩组件	Outer hood sub-assy, reactor	1	
12	41116/2GF-3	机架胶垫	Rubber pad, frame	2	
13	GB5787-86	螺栓 M8×16	Flange bolt M8×16	4	

G-04 车轮组件 Wheel kit Assy



序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	42000/2. 8GF-3	车轮部件	Wheel kit Assy	1	
2	42110/2. 8GF-3	右轮轴组件	Wheel axel, RH	1	
3	42120/2. 8GF-3	左轮轴组件	Wheel axel, LH	1	
4	42150/2. 8GF-3	车轮组件	Wheel kit	4	
5	42210/2. 8GF-3	卡盘组件	Chuck	1	
6	GB5787-86	螺栓 M8×16	Bolt M8×16	8	
7	GB6177-86	螺母 M8	Screw M8	8	
8	42251/2. 8GF-3	车轮挡圈	Plain washer	5	
9	GB91-86	开口销 4.0×28	Split pin 4.0×28	4	

G-06 标记 Labels



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	68215	特性曲线贴花	Emblem, characteristic curve	1	
2	68127	熄火开关贴花	Emblem, flameout switch	1	
3	68232	铭牌贴花	Emblem, nameplate	1	
4	68231/2. 8GF-3	阻风门开关贴花	Emblem, choke switch	1	
5	68122	电焊发电转换贴花	Emblem, transform	1	
6	68223/168F	空滤器保养贴花	Emblem, maintenance of air cleaner	1	
7	68233/2GF-3	燃油开关贴花	Emblem, fuel cock	1	
8	68214/173F-AV	机组圆形贴花	Emblem, starter	1	
9	68222/168F	加注机油贴花	Emblem, adding oil	1	
10	68128	自动截流开关贴花	Emblem, cutoff switch	1	
11	68129	型号贴花	Emblem, type	1	
12	68124	电流调节贴花	Emblem, current control	1	
13	68125	电流输出开关贴花	Emblem, current output	1	
14	68216	焊接端子贴花	Emblem, jointing terminal	1	
15	68211/168F	注意燃油贴花	Emblem, fuel	1	
16	68228/168F	注意一氧化碳贴花	Emblem, Notice: CO	1	
17	68121/2GF-3	公司贴花	Label, maker	1	
18	68229/2GF-3	注意高温贴花	Emblem, Hi-temp.	1	