


--2--

E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY




序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
----------------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

1	11212/168F	放油螺塞	Drain plug	2	
2	11213/168F	放油螺塞垫圈	Washer	2	
3	GB276-89	轴承 62/22	Bearing 62/22	1	
4	13190	曲轴左油封 (22×35×6)	Oil seal, crankshaft	1	
5	11100	曲轴箱组合	Crankcase	1	
6	26311/168F	调速摆杆	Regulating sway bar	1	
7	26329/168F	调速摆杆垫片	Washer	1	
8	26321/168F	调速摆杆锁夹	Split pin	1	
9	25165/168F	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
10	25163/168F	飞块销	Pin	2	
11	25141/168F	调速飞块	Flying block	2	
12	25164/168F	调速轴卡圈	Snap ring	1	
13	25131/168F	调速滑套	Sliding sleeve	1	
14	25132/168F	调速滑套垫片	Washer	1	

--1--

E-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY




序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
----------------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

15	25151/168F	调速轴	Regulating shaft	1	
16	25121/168F	调速从动齿轮	Driven gear, regulator	1	
17	25120/168F	调速从动齿轮组件	Driven gear, regulator assy	1	
18	41162	脚架支撑连接板		1	
19	GB119-86	脚支架定位销 $\phi 8.7 \times \phi 6.2 \times 19$	脚支架定位销 $\phi 8.7 \times \phi 6.2 \times 19$	2	
20	GB5787-86	螺栓 M6 $\times$ 30	Bolt M6 $\times$ 30	3	

--2--


E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11311	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
2	GB276-89	轴承 62/22	Bearing 62/22	1	
3	11119	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
4	11118/168F	定位销	Set pin	2	
5	15611/168F	机油尺	Dipstick	1	
6	15610/168F	机油尺组件	Dipstick with seal	1	
7	13180	曲轴右油封 (22×41.3×6)	Oil seal, crankshaft	1	
8	GB5787-86	螺栓 M6×28	Bolt M6×28	7	

--3--

E-3 气缸头 气缸头盖总成 CYLINDER HEAD & CYLINDER HEAD COVER ASSY




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
----------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	6	
2	20651/168F	通气管	Air duck	1	
3	12214/168F	进气门导管	Intake valve guide	1	
4	19721	下导风罩	Lead wind cover	1	
5	12252/168F	进气口双头螺栓 M6×113	Stud M6×113	2	
6	12218/168F	气缸头定位销 $\phi 10 \times 16$	Set pin $\phi 10 \times 16$	2	
7	12220	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
8	12210	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
9	12253/168F	排气口双头螺栓 M8×34	Stud M8×34	2	
10	34200/168F	火花塞 F6RTCUC	Spark plug F6RTCUC	1	
11	12215/168F	排气门导管	Exhaust valve guide	1	
12	12219/168F	排气门导管卡圈	Circip	1	
13	12256	气缸头螺栓 M8×55	Bolt M8×55	4	
14	12312/168F	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
15	12310/168F	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	

--4--


E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	13311	活塞环（一）	Piston ring (I)	1	
2	13312	活塞环（二）	Piston ring (II)	1	
3	13322	侧环	Side rail	2	
4	13321	衬簧	Expander	1	
5	13320	油环组合	Scraper ring set	1	
6	13300	活塞环组	Piston ring set	1	
7	13222/1P64FV	活塞销挡圈	Piston pin circlip	2	
8	13211	活塞	Piston	1	
9	13221/1P64FV	活塞销	Piston pin	1	
10	13131	连杆	Shank	1	
11	13132	连杆盖	Connecting rod cover	1	
12	13133/1P64FV	连杆螺栓	Bolt	2	
13	13130	连杆组合	Connecting rod	1	

--5--


E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
14	13118/168F	半圆键	Woodruff key	1	
15	25111	调速主动齿轮	Drive gear	1	
16	13111	曲轴	Crankshaft	1	
17	14211	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
18	13110	曲轴组合	Crankshaft assy	1	

--6--


E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	14416/168F	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413/168F	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411/168F	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415/168F	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14410/168F	气门摇臂装配组合	Valve rocker assy	2	
6	14261/1P64FV	推杆导架	Pusher guide	1	
7	14250/1P64FV	推杆组合	Pusher	2	
8	14455/168F	挺柱	Tappet	2	
9	14146/168F	飞块弹簧	Extension spring	1	
10	14100	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	
11	14721	排气门	Exhaust valve	1	
12	14711	进气门	Intake valve	1	

--7--


E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER



序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	14755/168F	气门弹簧	Valve spring	2	
14	14751/168F	进气门弹簧座	Spring seat, intake valve	1	
15	14757/168F	排气门弹簧座	Spring seat, exhaust valve	1	
16	14758/168F	排气门顶帽	Cap	1	

--8--


E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	12254/168F	进气口垫片	Inlet gasket	1	
2	16141	化油器接块	Connecting block	1	
3	16142/168F	化油器垫片	Carburetor gasket	1	
4	16421/168F	怠速调整螺钉	Idle adjustment screw	1	
5	16250	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
6	16251	主喷油管	Main nozzle	1	
7	16254	主喷油嘴	Main jet	1	
8	16230/168F	浮子组合	Float	1	
9	16219/168F	浮子室密封垫	Float chamber gasket	1	
10	16211/168F	浮子室	Float chamber	1	
11	16216/168F	浮子室放油螺钉垫圈	Washer	2	
12	16215/168F	浮子室放油螺钉	Float chamber drain Screw	1	
13	16213/168F	底部螺钉	Screw	1	
14	17330	空滤器垫片	Air cleaner gasket	1	

--9--


E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY



序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	16331/168F	阻风门	Choke	1	
16	16332/168F	阻风门轴	Choke stem	1	
17	16148/168F	阻风门开关	Choke switch	1	
18	16280	节气门组合	Throttle unit	1	
19	16422/168F	混合比调整螺钉弹簧	Spring, mixture adjustment screw	1	
20	16425/168F	混合比调整螺钉	Mixture adjustment screw	1	
21	16330/168F	阻风门组合	Choke unit	1	
22	16210/168F	浮子室组合	Float chamber	1	
23	16100	化油器总成	Carburetor Assy	1	
24	16240/168F	浮子油针组合	Float needle	1	

--10--

E-7 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
---------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	17111	空滤器盖	Air cleaner cover	1	
2	GB818-85	螺钉	Bolt	2	
3		滤芯支撑架	Filter Support	1	
4	17130	滤芯	Filter element	1	
5	17131	空滤器座组件	Air cleaner housing	1	
6	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2	

--11--

E-8 消声器组件 MUFFLER




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
---------------	----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	18300	排气口垫片	Exhaust gasket	1	
2	12255	消声器	Muffler	1	
3	GB41-86	螺母 M8	Nut M8	2	
4		隔热垫	Heat insulation	1	

--12--


E-9 反冲起动器部件 RECOIL STARTER



序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	1	
2	19810	曲轴箱侧板组件	Crankcase side plate assy	1	
3	GB5787-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	
4	19710	风扇罩组件	Fan hood assy	1	
5	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	
6	27300/168F	反冲起动机	Recoil starter	1	
7	27380/168F	外壳组件	Casing	1	
8	27319/168F	盘簧	Spiral spring	1	
9	27312/168F	棘爪弹簧	Ratchet spring	2	
10	27331/168F	棘爪	Ratchet	2	
11	27311/168F	摩擦弹簧	Friction spring	1	
12	27341/168F	弹簧盖	Spring lid	1	

--13--


E-9 反冲起动机部件 RECOIL STARTER



序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
13	27315/168F	轴位螺钉	Set screw	1	
14	27351/168F	起动器卷轴	Starter rolls	1	
15	27313/168F	拉绳	Rope	1	
16	27361/168F	拉手	Pulling handle	1	
17	27100	反冲起动器总成	Recoil starter assy	1	
18	32211/168F	塑料线夹	Plastic clip	1	

--14--

E-10 调速控制系统 REGULATING CONTROL SYSTEM




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	26420	调速支撑板组件	Support panel assy	1	
2	26415	调速弹簧	Regulating spring	1	
3	26362	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
4	26341	调速拉杆	Pulling rod	1	
5	26364	微调速弹簧	Fine regulating	1	
6	26363	复位弹簧	Back spring	1	
7	26362	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
8	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
9	26331	调速臂	Regulating	1	


--15--

E-11 飞轮部件 FLYWHEEL




序 号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	27500	飞轮组件	Flywheel	1	
2	19722	飞轮风扇	Flywheel fan	1	
3	27371/168F	起动套	Starting flange	1	
4	27515/168F	飞轮螺母 M14×1.5	Nut M14×1.5	1	

E-12 点火线圈组件 IGNITION COIL




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	GB5787-86	螺钉 M6×25	Screw M6×25	2	
2	34410/168F	熄火线	Engine stop cable	1	
3	34510/168F	点火线圈	Ignition coil	1	
4	34310/168F	火花塞帽	Spark plug cap	1	
5	34500/168F	点火线圈组件	Ignition coil assy	1	

E-13 燃油箱组件 FUEL TANK ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	41661	提手	Handle	1	
2	GB923-8	螺母 M8 深 20	Nut M8	2	
3	16500	燃油箱盖组合	Fuel filler cap with packing ring	1	
4	16610	燃油箱	Fuel tank	1	
5	16937	油管夹	Pipe clamp	2	
6	16931	油管	Outlet pipe	1	
7	16930	燃油开关	Fuel cock	1	
8	16510	燃油箱盖	Fuel filler cap	1	
9	16521	密封垫	Packing ring	1	
10	16916	过滤杯	Filler cup	1	
11	GB818-85	十字盘头螺钉	Bolt	2	

E-14 支撑板组件 SUPPORT PANEL ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	41161	油箱支架连接板	Fuel tank support panel	1	
2	41160	电机支撑连接板	Generator support panel	1	
3	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	6	
4	42130	减振垫	Bottom rubber	4	
5	GB5787-86	螺栓 M6×25	Bolt M6×25	4	
6	GB5787-86	螺栓 M6×30	Bolt M6×30	3	
7	41151 (41162)	底板 (脚架支撑连接板)	Bottom plate	1	
8	41031	定位销 $\phi 8.7 \times \phi 6.2 \times 19$			

E-15 防护板组件 PROTECT PANE




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	41221	消声器防护板	Muffler protect pane	1	
2	41222	机油口防护板	Oil protect pane	1	
3	GB5787-88	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	8	
4	GB93-86	弹簧垫 6mm	Spring ring	8	

E-16 控制面板部件及空滤器侧板组件 CONTROL PANEL & AIR CLEANER SIDE PANEL



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	17101	空滤器侧板组合	Air cleaner side pane assy	1	
2	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
3	GB5787-86	螺栓 M6×40	Bolt M6×40	2	
4	17111	空滤器盖板	Air cleaner cover panel	1	
5	GB818-85	螺钉	Pan screw M3×6	4	
6	37321	控制面板后盖	Control panel case	1	
7	35510	插座 (AC)	Consent (AC)	1	
8		直流接线柱	DC terminal	2	
9	35410	点火开关	Ignition switch	1	
10	31710	电流保护器	Current protector	1	
11	37310	控制面板	Control panel	1	
12	32520	接地端子	Earth terminal set	1	
13	GB5787-86	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	1	
14	GB5787-86	螺栓 M6×70	Bolt M6×70	1	
15	GB5787-86	螺栓 M6×35	Bolt M6×35	2	

E-17 发电机总成 GENERATOR ASSY



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	31763	电机右盖	Right cover, generator	1	
2	31715	转子总成	Rotor Assy	1	
3	GB276-89	电机轴承 6202	Bearing 6204-2ZN	1	
4	31710	定子总成	Stator Assy	1	
5	31134	垫片组合	washer Assy	1	
6	31712	电机支架	Stay, generator	1	
7	GB95-85	垫片 6 mm	washer 6mm	1	
8	31933	转子固定螺栓	Bolt, M8×195	1	
9	31414	定子连接螺栓	Bolt, M10×26	4	
10	31600	电压调节器	Voltage regulator	1	
11	31370	碳刷组件	Brush Assy	1	
12	31997	螺钉 M5×12	Bolt	2	

E-18 贴花 EMBLEM



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	68129A	型号贴花 A	Model label A	1	
2	68231	阻风门开关贴花	Emblem, choke lever	1	
3	68235	禁止触摸贴花	Emblem, do not touch	1	
4	68129B	型号贴花 B	Model label B	1	
5	68228	一氧化碳警示贴花	Emblem, carbon monoxide	1	
6	68211	注意燃油贴花	Emblem, fuel	1	
7	37300	控制面板贴花	Control panel	1	