



E-01 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11100	曲轴箱组合	Crankcase	1	
2	13180/152F	曲轴油封 (17×30×6)	Oil seal(17×30×6), crankshaft	1	
3	11212/168F	放油螺塞	Drain plug	2	
4	11213/168F	放油螺塞垫圈	Washer	2	
5	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
6	19721	导风板	Flow guard	1	
7	26321/152F	调速摆杆锁夹	Keeper, sway bar	1	
8	26329/152F	调速摆杆垫片	Washer, sway bar	1	
9	26311	调速摆杆	Sway bar	1	
10	26327/152F	调速摆杆油封	Oil seal, sway bar	1	
11	62672	机油传感器组合	Oil sensor	1	

E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	11118/168F	定位销 $\phi 8 \times 14$	Set pin $\phi 8 \times 14$	2	
2	11119	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
3	11311	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
4	13180/152F	曲轴油封 ($17 \times 30 \times 6$)	Oil seal ($17 \times 30 \times 6$), crankshaft	1	
5	15610/152F	机油尺组件	Dipstick sub-assy	1	
6	15611/152F	机油尺	Dipstick	1	
7	15612/152F	机油尺密封圈	Seal, dipstick	1	
8	15650/152F	机油塞组件	Oil plug sub-assy	1	
9	15651/152F	机油塞	Oil plug	1	
10	15652/152F	机油塞密封圈	Seal, oil plug	1	

E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
11	25120/152F	调速从动齿轮组件	Driven gear sub-assy, governor	1	
12	25121/152F	调速从动齿轮	Driven gear, governor	1	
13	25131/152F	调速滑套	Sliding sleeve	1	
14	25141/152F	调速飞块	Flyweight	2	
15	25151/152F	调速轴	Governing shaft	1	
16	25163/152F	飞块销	Pin, flyweight	2	
17	25164/152F	调速轴卡圈	Snap ring	1	
18	25165/168F	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
19	GB276-94	轴承 6203	Bearing 6203	1	
20	GB5787-86	螺栓 M6×28	Bolt M6×28	6	

E-3 气缸头 气缸头盖总成 CYLINDER HEAD & CYLINDER HEAD COVER ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	
2	20651	废气管	Air duck	1	
3	12252	进气口双头螺栓 M5×90	Stud M5×90	2	
4	12221	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
5	12210	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
6	12253/168F	排气口双头螺栓 M6×90	Stud M6×90	2	
7	34200/152F	火花塞 255	Spark plug 255	1	
8	12256	气缸头螺栓	Bolt	4	
9	12312	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
10	12310	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	

E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING ROD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	13110	曲轴组合	Crankshaft sub-assy	1	
2	13111	曲轴	Crankshaft	1	
3	13118/152F	半圆键	Woodruff key	1	
4	13130/152F	连杆组合	Connecting rod	1	
5	13131/152F	连杆	Shank	1	
6	13132/152F	连杆盖	Cap connecting rod	1	
7	13133/152F	连杆螺栓	Bolt	2	
8	13211/152F	活塞	Piston	1	
9	13221/152F	活塞销	Piston pin	1	
10	13222/152F	活塞销挡圈	Circlip, piston pin	2	
11	13300/152F	活塞环组	Piston ring set	1	
12	13311/152F	活塞环 (一)	Piston ring (I)	1	
13	13312/152F	活塞环 (二)	Piston ring (II)	1	

E-4 曲轴 活塞 连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING ROD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
14	13320/152F	油环组合	Oil ring, 3-piece	1	
15	13321/152F	衬簧	Expander	1	
16	13322/152F	侧环	Side rail	2	
17	14211/152F	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
18	GB276-94	轴承 6203	Bearing 6203	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	14416/168F	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413/168F	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415/168F	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14410	气门摇臂装配组合	Valve rocker assy	2	
6	14260	推杆导架组合	Pusher guide	1	
7	14250	推杆组合	Pusher	2	
8	14455	挺柱	Tappet	2	
9	14114/152F	凸轮轴垫片	Washer, camshaft	1	
10	14111/152F	凸轮轴	Camshaft	1	
11	14721	排气门	Exhaust valve	1	
12	14711	进气门	Intake valve	1	

E-5 凸轮轴装配组合 气门摇臂组合 COMBINATION OF CAM SHAFT & VALVE ROCKER



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	14755	气门弹簧	Valve spring	2	
14	14751/152F	气门弹簧座	Spring seat, valve	2	
15	14758/152F	气门顶帽	Cap	2	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	12254	进气口垫片	Gasket, intake port	1	
2	16100/152F	化油器总成	Carburetor assy	1	
3	16141	化油器接块	Connecting block	1	
4	16142	化油器垫片	Gasket, carburetor	1	
5	16148/152F	阻风门开关	Choke lever	1	
6	16210/152F	浮子室组合	Float chamber sub-assy	1	
7	16211/152F	浮子室	Float chamber	1	
8	16213/152F	底部螺钉	Screw	1	
9	16214/152F	底部螺钉密封垫	Seal, screw	1	
10	16215/152F	浮子室放油螺钉	Drain screw, float chamber	1	
11	16216/152F	浮子室放油螺钉垫圈	Washer	1	
12	16219/152F	浮子室密封垫	Gasket, float chamber	1	
13	16230/152F	浮子组合	Float sub-assy	1	
14	16240/152F	浮子油针组合	Needle valve	1	

E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY

An exploded view diagram of a carburetor assembly. The diagram shows the main body (15) with various jets (16, 17, 18) and nozzles (19, 20, 21, 22, 23, 24). It also includes a throttle lever (5), a choke unit (9), and a float bowl (6). The assembly is shown in a disassembled state to illustrate the relationship between the parts. The parts are numbered 1 through 25, corresponding to the list in the table below.


序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	16250/152F	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
16	16251/152F	主喷油管	Main nozzle	1	
17	16254/152F	主喷油嘴	Main jet	1	
18	16280/152F	节气门组合	Throttle unit	1	
19	16311/152F	油门控制臂	Throttle lever	1	
20	16312/152F	油门控制臂密封垫	Airproof washer	1	
21	16313/152F	油门控制臂垫圈	Washer	1	
22	16314/152F	油门控制臂固定盖	Cover	1	
23	16330/152F	阻风门组合	Choke unit	1	
24	16421/152F	怠速调整螺钉	Idle adjusting screw	1	
25	GB5789-86	螺钉 M4×6	Screw M4×6	2	

E-7 燃油箱组成 FUEL TANK ASSY




序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	16500/168F	燃油箱盖组合	Fuel filler cap sub-assy	1	
2	16510/168F	燃油箱盖	Fuel filler cap	1	
3	16521/168F	燃油箱盖密封圈	Packing ring	1	
4	16610	燃油箱	Fuel tank	1	
5	16916/168F	过滤杯	Filter cup	1	
6	16931/152F	出油管	Outlet pipe	1	
7	16937/168F	油管夹	Pipe clamp	2	
8	16950/168F	出油接头	Outlet nipple	1	
9	16961/168F	出油接头密封圈	Seal ring, outlet nipple	1	
10	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	

E-8 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	17111	空滤器盖	Cover, air cleaner	1	
2	17131	空滤器座	Housing, air cleaner	1	
3	17133	空滤器泡沫	Foam, air cleaner	1	
4	GB6177-86	螺母 M5	Nut M5	2	
5	17331/152F	空滤器垫片单件	Gasket, air cleaner	1	

E-9 消声器组件 MUFFLER




序号 S/N	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12255	排气口垫片	Gasket, exhaust port	1	
2	18300	消声器	Muffler	1	
3	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2	
4	18620	消声器外罩组合	Muffler hood	1	
5	18722	消声器接块	Muffler block	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	19710/152F	风扇罩组件	Fan hood sub-assy	1	
2	27300/152F	反冲起动器	Recoil starter	1	
3	27311/152F	摩擦弹簧	Friction spring	1	
4	27313/152F	拉绳	Rope	1	
5	27315/152F	轴位螺钉	Shoulder screw	1	
6	27319/152F	盘簧	Spiral spring	1	
7	27331/152F	棘爪	Ratchet	2	
8	27341/152F	弹簧盖	Lid, spring	1	
9	27351/152F	起动器卷轮	Spool, starter	1	
10	27361/152F	拉手	Grip, starter	1	
11	27381/152F	外壳	Casing	1	
12	27384/152F	弹簧座	Spring seat	1	

E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
13	35410/152F	熄火开关	Engine switch	1	
14	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	3	
15	GB5787-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	

E-11 调速控制系统 GOVERNING CONTROL SYSTEM




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	26331	调速臂	Governor arm	1	
2	26341	调速拉杆	Pull-rod, governor	1	
3	26362/152F	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
4	26363/152F	复位拉簧	Return spring	1	
5	26364	微调速弹簧	Assistant spring, governor	1	
6	26410/152F	调速架部件	Mount, governor	1	
7	26412/152F	手柄	Handle	1	
8	26414/152F	定位板	Positioning plate	1	
9	26415/152F	调速弹簧	Spring, governor	1	
10	26418/152F	弹簧片	Wave washer	1	
11	26419/152F	垫圈	Washer	1	

E-11 调速控制系统 GROVERNING CONTROL SYSTEM




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
12	26420/152F	调速支撑板组件	Supporting plate unit	1	
13	26422/152F	执行器压板	Pressure plate	1	
14	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
15	GB818-85-H	螺栓 M5×25	Bolt M5×25	1	
16	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
17	GB818-85-H	螺栓 M5×16	Bolt M5×16	1	

E-12 飞轮部件 FLYWHEEL



序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	19722/152F	飞轮风扇	Fan, flywheel	1	
2	27371/152F	起动套	Starting flange	1	
3	27500	飞轮组件	Flywheel	1	
4	27515/152F	飞轮螺母 M12×1.25	Nut M12×1.25	1	

E-13 点火线圈组件 IGNITION COIL



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	34310/152F	火花塞帽	Cap, spark plug	1	
2	34410/152F	熄火线	Cable, engine stop	1	
3	34500/152F	点火线圈组件	Ignition coil sub-assy	1	
4	34510/152F	点火线圈	Ignition coil	1	
5	GB5787-86	螺栓 M6×28	Bolt M6×28	2	

E-14 贴花 EMBLEM



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	68129	型号贴花	Model label	1	
2	68231/152F	阻风门开关贴花	Emblem, choke lever	1	
3	68226/152F	龟兔贴花	Emblem, tortoise and rabbit	1	
4	68224/168F	燃油警告贴花	Emblem, Warning	1	
5	68222/168F	加注机油贴花	Emblem, adding oil	1	
6	68223/168F	空滤器保养贴花	Emblem, maintenance of air cleaner	1	