


G-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
-----------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

1	11100	曲轴箱组合	Crankcase	1	
2	11130	气门室隔板组件	Valve chamber clapboard sub-assy	1	
3	12252	进气口（双头）螺栓 M5×118	Stud M5×118	2	
4	12253	排气口（双头）螺栓 M6×52	Stud M6×52	2	
5	13180	曲轴油封（17×30×6）	Oil seal(17×30×6), crankshaft	1	
6	15463	机油滤清器盖	Cover, oil filter	1	
7	15465	密封垫	Gasket	1	
8	15512	机油回油管	Return pipe	1	
9	19721	下导风罩	Flow guard, lower	1	
10	26311	调速摆杆	Sway bar	1	
11	26321	调速摆杆锁夹	Keeper, sway bar	1	
12	26327	调速摆杆油封	Oil seal, sway bar	1	
13	26329	调速摆杆垫片	Washer, sway bar	1	

--1--

G-1 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
-----------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

14	41151	底板 (一)	Bottom plate (I)	1	
15	GB5789-86	螺栓 M6×14	Bolt M6×14	2	
16	GB5789-86	螺栓 M5×10	Bolt M5×10	4	
17	GB5789-86	螺栓 M8×18	Bolt M8×18	4	
18	GB5787-86	M6×12 小盘螺栓	Bolt M6×12	2	
19	42130	减振垫	Bottom rubber	2	
20	GB5787-86	M6 螺母	Nut M6	2	
21	11132	气门室隔板	valve-chamber, partition	1	

--2--

G-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
-----------	-----------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

1	11118	定位销 $\phi 8 \times 14$	Set pin $\phi 8 \times 14$	2	
2	11119	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
3	11212	放油螺塞	Drain plug	2	
4	11213	放油螺塞垫圈	Washer	2	
5	11311	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
6	13180	曲轴油封 ($17 \times 30 \times 6$)	Oil seal ($17 \times 30 \times 6$), crankshaft	1	
7	15610	机油尺组件	Dipstick sub-assy	1	
8	15611	机油尺	Dipstick	1	
9	15612	机油尺密封圈	Seal, dipstick	1	
10	15650	机油塞组件	Oil plug sub-assy	1	
11	15651	机油塞	Oil plug	1	
12	15652	机油塞密封圈	Seal, oil plug	1	

--3--

G-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
-----------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

13	25120	调速从动齿轮组件	Driven gear sub-assy, governor	1	
14	25121	调速从动齿轮	Driven gear, governor	1	
15	25131	调速滑套	Sliding sleeve	1	
16	25141	调速飞块	Flyweight	2	
17	25151	调速轴	Governing shaft	1	
18	25163	飞块销	Pin, flyweight	2	
19	25164	调速轴卡圈	Snap ring	1	
20	25165	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
21	GB276-94	轴承 6203	Bearing 6203	1	
22	GB5789-86	螺栓 M6×29	Bolt M6×29	6	

--4--

G-03 气缸盖 CYLINDER COVER




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
-----------	-------------------	-------	-------------	----------------	--------------

1	12221	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
2	12311	气缸盖	Cylinder cover	1	
3	34200	火花塞	Spark plug	1	
4	GB5789-86	螺栓 M6×35	Bolt M6×35	6	

--5--


G-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING ROD



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	13110	曲轴组合	Crankshaft sub-assy	1	
2	13111	曲轴	Crankshaft	1	
3	13118	半圆键	Woodruff key	1	
4	13130	连杆组合	Connecting rod	1	
5	13131	连杆	Shank	1	
6	13132	连杆盖	Cap connecting rod	1	
7	13133	连杆螺栓	Bolt	2	
8	13211	活塞	Piston	1	
9	13221	活塞销	Piston pin	1	
10	13222	活塞销挡圈	Circlip, piston pin	2	
11	13300	活塞环组	Piston ring set	1	
12	13311	活塞环（一）	Piston ring (I)	1	
13	13312	活塞环（二）	Piston ring (II)	1	


--6--

G-4 曲轴 活塞 连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON & CONNECTING ROD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
14	13320	油环组合	Oil ring, 3-piece	1	
15	13321	衬簧	Expander	1	
16	13322	侧环	Side rail	2	
17	14211	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
18	GB276-94	轴承 6203	Bearing 6203	1	

G-5 凸轮轴组合 气门组合 COMBINATION OF CAMSHAFT & VALVE




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	14111	凸轮轴	Camshaft	1	
2	14114	凸轮轴垫片	Washer, camshaft	2	
3	14455	挺柱	Tappet	2	
4	14711	进气门	Intake valve	1	
5	14721	排气门	Exhaust valve	1	
6	14730	挡油罩	Oil seal, valve stem	1	
7	14751	气门弹簧座	Spring seat, valve	2	
8	14755	气门弹簧	Valve spring	2	
9	14758	气门顶帽	Cap	2	

G-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12254	进气口垫片	Gasket, intake port	1	
2	16100	化油器总成	Carburetor assy	1	
3	16141	化油器接块	Connecting block	1	
4	16142	化油器垫片	Gasket, carburetor	1	
5	16148	阻风门开关	Choke lever	1	
6	16210	浮子室组合	Float chamber sub-assy	1	
7	16211	浮子室	Float chamber	1	
8	16213	底部螺钉	Screw	1	
9	16214	底部螺钉密封垫	Seal, screw	1	
10	16215	浮子室放油螺钉	Drain screw, float chamber	1	
11	16216	浮子室放油螺钉垫圈	Washer	1	
12	16219	浮子室密封垫	Gasket, float chamber	1	
13	16230	浮子组合	Float sub-assy	1	
14	16240	浮子油针组合	Needle valve	1	

G-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
15	16250	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
16	16251	主喷油管	Main nozzle	1	
17	16254	主喷油嘴	Main jet	1	
18	16280	节气门组合	Throttle unit	1	
19	16311	油门控制臂	Throttle lever	1	
20	16312	油门控制臂密封垫	Airproof washer	1	
21	16313	油门控制臂垫圈	Washer	1	
22	16314	油门控制臂固定盖	Cover	1	
23	16330	阻风门组合	Choke unit	1	
24	16421	怠速调整螺钉	Idle adjusting screw	1	
25	GB5789-86	螺钉 M4×6	Screw M4×6	2	

G-7 燃油箱组成 FUEL TANK ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	16610	燃油箱	Fuel tank	1	
2	16510	燃油箱盖	Fuel filer cap	1	
3	16916	过滤杯	Filter cup	1	
4	16950	出油接头	Outing the oil deals with contact	1	
5	16937	油管夹	Pipe clamp	1	
6	16931	油管	Pipeline	1	
7	GB5787	螺栓 M6×16	Bolt M6×16	2	
8	GB95-85	垫圈	Washer 6	4	
9	16820	橡胶垫××	Rubber	4	

G-8 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	17131	空滤器座	Housing, air cleaner	1	
2	GB6177-86	螺母 M5	Nut M5	2	
3	17171	空滤器支架	Bracket, air cleaner	1	
4	17133	空滤器泡沫	Foam, air cleaner	1	
5	GB95-85	垫圈 5	Washer 5	4	
6	GB818-85	十字 P 头螺钉 M6×10	Pan screw M6×10	4	
7	17111	空滤器盖	Cover, air cleaner	1	
8	17331	空滤器垫片	Gasket, air cleaner	1	

G-9 消声器 MUFFLER




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	GB5789-86	螺栓 M620	Bolt M6×20	2	
2	12255	排气口垫片	Gasket exhaust port	1	
3	18300	消声器	Exhaust muffler	1	

G-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	19710	风扇罩组件	Fan hood sub-assy	1	
2	27300	反冲起动器	Recoil starter	1	
3	27311	摩擦弹簧	Friction spring	1	
4	27313	拉绳	Rope	1	
5	27315	轴位螺钉	Shoulder screw	1	
6	27319	盘簧	Spiral spring	1	
7	27331	棘爪	Ratchet	2	
8	27341	弹簧盖	Lid, spring	1	
9	27351	起动器卷轮	Spool, starter	1	
10	27361	拉手	Grip, starter	1	
11	27381	外壳	Casing	1	
12	27384	弹簧座	Spring seat	1	

G-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
13	GB5789-86	螺栓 M6×8	Bolt M6×8	3	
14	GB5789-86	螺栓 M6×14	Bolt M6×14	3	
15	27312	棘爪弹簧	Ratchet spring	2	

G-11 调速控制系统 GOVERNING CONTROL SYSTEM




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	26331	调速臂	Governor arm	1	
2	26341	调速拉杆	Pull-rod, governor	1	
3	26362	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
4	26363	复位拉簧	Return spring	1	
5	26364	微调速弹簧	Assistant spring, governor	1	
6	26410	调速架部件	Mount, governor	1	
7	26412	手柄	Handle	1	
8	26414	定位板	Positioning plate	1	
9	26415	调速弹簧	Spring, governor	1	
10	26418	弹簧片	Wave washer	1	
11	26419	垫圈	Washer	1	

G-11 调速控制系统 GROVERNING CONTROL SYSTEM




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
12	26420	调速支撑板组件	Supporting plate unit	1	
13	26422	执行器压板	Pressure plate	1	
14	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2	
15	GB818-85-H	螺栓 M5×25	Bolt M5×25	1	
16	GB5789-86	螺栓 M6×14	Bolt M6×14	2	
17	GB818-85-H	螺栓 M5×16	Bolt M5×16	1	

G-12 飞轮部件 FLYWHEEL




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	19722	飞轮风扇	Fan, flywheel	1	
2	27371	起动套	Starting flange	1	
3	27500	飞轮组件	Flywheel	1	
4	27515/146F	飞轮螺母 M12×1.25	Nut M12×1.25	1	

G-13 点火线圈组件 IGNITION COIL




序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	34310	火花塞帽	Cap, spark plug	1	
2	34410	熄火线	Cable, engine stop	1	
3	34500	点火线圈组件	Ignition coil sub-assy	1	
4	34510	点火线圈	Ignition coil	1	
5	GB5789-86	螺栓 M6×27	Bolt M6×27	2	

G-14 发电机总成 GENERATOR ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part NO.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	31763	电机右盖	Generator cover, Right	1	
2	GB5789-86	M8×20 大盘螺栓	Bolt M8×20	4	
3	31715	转子总成	Rotor Assy	1	
4	6202	电机轴承	Generator bearing	1	
5	31710	定子总成	Stator Assy	1	
6	31712	电机支架	Generator stay	1	
7	21192	橡胶块	Rubber	1	
8	31711	M8×165 六角螺栓	Bolt M8×165	1	
9	GB5787-86	M6×90 螺栓	Bolt M6×90	4	

G-14 发电机总成 GENERATOR ASSY




序号 S/N	零部件代号 Part NO.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
10	31714	电机后盖	Generator end cover	1	
11	GB5787-86	M5×10 六角螺钉	Bolt M5×10	3	
12	41151	底板（二）	Bottom plate（II）	1	
13	42130	减振垫	Bottom rubber	2	
14	GB5787-86	M6×30 小盘螺栓	Bolt M6×30	2	
15	GB5787-86	M6 螺母	Nut M6	2	
16	GB5787-86	M6×12 小盘螺栓	Bolt M6×12	2	

G-15 控制面板总成 CONTROL ASSY



序号 S/N	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	37300	控制面板	Control panel assy	1	
2	GB5789-86	螺栓 M6×14	Screw M6×14	4	
3	32180	电容 12 μF	Volume of electric 12 μF	1	
4	37512	交流保护器	AC current protector	1	
5	35510	交流插座	Consent	1	
6	37420	电压表	Voltmeter	1	
7	35410	发动机开关	Generator switch	1	
8	37321	后盖	Control panel case	1	

G-16 机架部件 FRAME



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	41111	机架	Frame sub-assy	1	
2	29161	连接垫	Connect mat	2	
3	GB5789-86	螺栓 M8×32	Bolt, M8×32	2	
4	GB6177-86	螺母 M6	Nut, M6	6	
5	GB5787-86	螺栓 M8×18	Bolt, M8×18	4	
6	41351	机架减震垫	Rubber mat	4	
7	GB5789-86	螺栓 M8×32	Bolt, M8×28	2	

G-17 貼花 EMBLEM



序 号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	37300	控制面板贴花	Control panel	1	
2	68129A	型号贴花 A	Model label A	1	
3	68226	龟兔贴花	Emblem, tortoise and rabbit	1	
4	68231	阻风门开关贴花	Emblem, choke lever	1	
5	68222	加注机油贴花	Emblem, adding oil	1	
6	68211	注意燃油贴花	Emblem, fuel	1	
7	68225	注意机油贴花	Emblem, oil	1	
8	68129B	型号贴花 B	Model label B	1	