



E-01 曲轴箱总成 Crankcase Assy




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11100/188F-AS	曲轴箱组合	Crankcase	1	
2	37810/173F	机油传感器	Oil sensor	1	
3	26311/182F	调速摆杆	Regulating sway bar	1	
4	11212/173F	放油螺塞	Drain plug	2	
5	26329/173F	调速摆杆垫片	Washer	1	
6	13180/182F	曲轴油封	Oil seal, crankshaft	1	
7	11213/173F	放油螺塞垫圈	Washer	2	
8	26321/173F	调速摆杆锁夹	Split pin	1	
9	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	3	
10	GB276-89	轴承 6202	Bearing 6202	1	
11	37850/168F	单向导通器	Diode	1	
12	GB3452. 1-92	O 型密封圈 13×1.4	O-ring 13×1.4	1	
13	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	1	
14	26390/182F	调速摆杆油封	Oil seal, regulating sway bar	1	

E-02 曲轴箱盖组件 Crankcase cover Assy




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	11311/182F-AV	曲轴箱盖	Crankcase cover	1	
2	11340/182F-AV	曲轴箱盖挡罩	Guard,crankcase cover	1	
3	11119/182F	曲轴箱垫片	Gasket, crankcase	1	
4	15611/173F	机油尺	Dipstick	1	
5	25120/182F	调速从动齿轮组件	Driven gear set, regulator	1	
6	25141/182F	调速飞块	Flying block	3	
7	25121/182F	调速从动齿轮	Driven gear, regulator	1	
8	25163/173F	飞块销	Pin	3	
9	25131/173F	调速滑套	Sliding sleeve	1	
10	31995/2GF-3	十字六角带盘螺栓 M5×12	Bolt M5×12	3	
11	25164/173F	调速轴卡圈	Snap ring	1	
12	11118/173F	定位销	Set pin	2	
13	13180/182F	曲轴油封	Oil seal , crankshaft	1	
14	15612/173F	机油尺密封圈	Seal	1	
15	25165/173F	调速从动齿轮垫片	Washer, driven gear	1	
16	GB5787-86	螺栓 M8×40	Bolt M8×40	7	
17	GB276-89	轴承 6202	Bearing 6202	1	
18	GB276-89	轴承 6207	Bearing 6207	1	

E-02 曲轴箱盖组件 Crankcase cover Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
19	25151/173F	调速轴	Regulating shaft	1	
20	25132/173F	调速滑套垫片	Washer, sliding sleeve	1	

E-03 气缸头、气缸头盖总成 Cylinder head & Cylinder head cover Assy




序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	12210/182F	气缸头组合	Cylinder head Assy	1	
2	12214/173F	进气门导管	Intake valve guide	1	
3	12215/173F	排气门导管	Exhaust valve guide	1	
4	12219/173F	排气门导管卡圈	Circip	1	
5	12220/188F	气缸头密封垫	Gasket, cylinder head	1	
6	12310/173F	气缸头盖组合	Cylinder head cover Assy	1	
7	12312/173F	气缸头盖密封圈	Gasket, cylinder head cover	1	
8	12253/173F-AV	排气口双头螺栓 M8×35	Stud M8×35	2	
9	12411/173F	气缸头盖螺栓	Bolt	1	
10	12252/182F-AV	进气口双头螺栓 M6×M8×106	Stud M6×M8×106	2	
11	12218/173F	气缸头定位销	Set pin	2	
12	12256/173F	气缸头螺栓	Flange bolt	4	
13	34200/168F	火花塞 F6RTC	Spark plug F6RTC	1	
14	19721/182F	下导风罩	Lead wind cover	1	
15	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
16	12412/173F	气缸头盖螺栓垫圈	Washer	1	

E-03 气缸头、气缸头盖总成 Cylinder head & Cylinder head cover Assy




序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
17	12421/173F	橡胶垫圈	Rubber seal	1	
18	12410/173F	气缸头盖螺栓组件	Bolt	1	
19	14730/173F	挡油罩	Oil seal, valve stem	1	

E-04 曲轴、活塞连杆、平衡轴总成 Crankshaft, Piston, Connecting rod & Balancing shaft




序号 Ref. No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	13311/188F	活塞环 (一)	Piston ring (I)	1	
2	13312/188F	活塞环 (二)	Piston ring (II)	1	
3	13322/188F	侧环	Side ring	2	
4	13321/188F	衬簧	Wave ring	1	
5	13320/188F	油环组合	Scraper ring set	1	
6	13211/188F	活塞	Piston	1	
7	13221/188F	活塞销	Piston pin	1	
8	13130/182F	连杆组合	Connecting rod Assy	1	
9	13133/173F	连杆螺栓	Bolt	2	
10	13222/182F	活塞销挡圈	Piston pin circlip	2	
11	GB276-89	轴承 6207	Bearing 6207	1	
12	13118/173F	半圆键	Woodruff key	1	
13	25111/182F	调速主动齿轮	Drive gear	1	
14	14211/182F	正时主动齿轮	Timing driving gear	1	
15	13110/182F-AV	曲轴组合	Crankshaft sets	1	
16	13611/182F	平衡轴	Balancing shaft	1	
17	13131/182F	连杆	Connecting rod	1	
18	13132/182F	连杆盖	Connecting rod cover	1	

E-05 凸轮轴装配组合、气门摇臂组合 Combination of camshaft & Valve rocker




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	14416/173F	气门间隙调节螺母	Lock nut	2	
2	14413/173F	摇臂轴座销	Sleeve	2	
3	14411/173F	气门摇臂	Valve rocker	2	
4	14415/173F	气门间隙调节螺栓	Adjusting bolt for valve gap	2	
5	14261/173F	推杆导架	Pusher guide	1	
6	14250/182F	推杆组合	Pusher	2	
7	14455/173F	挺柱	Tappet	2	
8	14146/173F	飞块弹簧	Extension spring	1	
9	14111/188F	凸轮轴	Camshaft	1	
10	14149/173F	飞块销	Pin	1	
11	14118/173F	弹簧挂销	Spring hang pin	1	
12	14140/173F	自动减压器组件	Auto-reductor subassembly	1	
13	14100/188F	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	
14	14711/182F	进气门	Intake valve	1	
15	14721/182F	排气门	Exhaust valve	1	
16	14755/173F	气门弹簧	Valve spring	2	

E-05 凸轮轴装配组合、气门摇臂组合 Combination of camshaft & Valve rocker




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	14757/173F	排气门弹簧座	Spring seat, exhaust valve	1	
18	14751/173F	进气门弹簧座	Spring seat, intake valve	1	
19	14758/173F	排气门顶帽	Cap, exhaust valve	1	
20	14753/173F	排气门弹簧下座	Spring retainer, exhaust valve	1	
21	14410/173F	气门摇臂装配组合	Valve rocker Assy	2	
22	14151/173F	限位板	Limit position panel	1	
23	14152/173F	限位板销	Pin	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 Ref. No.	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	16219/173F	浮子室密封垫	Gasket ,float chamber	1	
2	16240/173F	浮子油针组合	Float needle	1	
3	16230/173F	浮子组合	Float	1	
4	16210/173F-AV	浮子室组合	Float chamber	1	
5	16425/168F	混合比调整螺钉	Mixture adjustment screw	1	
6	16215/173F-AV	浮子室放油螺钉	Drain screw, float chamber	1	
7	16213/173F-AV	底部螺钉	Screw	1	
8	16100/188F-AV	化油器总成	Carburetor Assy	1	
9	16421/168F	怠速调整螺钉	Idle adjustment screw	1	
10	16333/173F-AV	阻风门防尘盖	Dust cover, choke	1	
11	16251/188F-AV	主喷油管	Pipe, main jet	1	
12	16422/168F	混合比调整螺钉弹簧	Spring, mixture adjustment screw	1	
13	16141/188F-AV	化油器接块	Connecting block, carburetor	1	
14	16142/188F	化油器垫片	Gasket, carburetor	1	
15	12254/182F	进气口垫片	Gasket, inlet	1	
16	16170/173F-AV	化油器电磁阀	Magnetic valve, carburetor	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	16300/182F-AV	手动阻风门总成	Manual choke Assy	1	
18	16310/173F-AV	支架组件	Bracket	1	
19	16320/173F-AV	阻风门控制杆	Choke lever	1	
20	16334/173F-AV	阻风门轴接头	Joint, choke stem	1	
21	16332/173F-AV	阻风门轴	Choke stem	1	
22	16335/173F-AV	阻风门止推块	Stopper, choke rod	1	
23	16338/173F-AV	阻风门弹簧	Spring, choke	1	
24	17330/173F-AV	空滤器垫片	Gasket, air cleaner	1	
25	16410/173F-AV	阻风门调节阀	Regulation valve, choke	1	
26	16324/182F-AV	阻风门拉杆	Tie rod, choke	1	
27	16325/173F-AV	阻风门拉杆胶垫一	Rubber washer, choke lever 1	1	
28	16326/173F-AV	阻风门拉杆胶垫二	Rubber washer, choke lever 2	1	
29	17420/173F-AV	单向阀	Check valve	1	
30	16384/173F-AV	垫圈一	Washer 1	1	
31	16385/173F-AV	垫圈二	Washer 2	1	
32	16383/173F-AV	密封垫	Packing ring	2	
33	16386/173F-AV	垫圈三	Washer 3	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
34	16387/173F-AV	垫圈四	Washer 4	1	
35	32215/173F-AV	单向阀固定卡	Clamp, check valve	1	
36	GB818-85	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
37	GB818-85	螺钉 M5×12	Screw M5×12	2	
38	GB6177-88	螺母 M6	Nut M6	2	
39	GB96-85	平垫 5	Flat washer 5mm	1	
40	GB896-86	开口挡圈 2mm	Washer 2mm	1	
41	GB896-86	开口挡圈 4mm	Washer 4mm	1	
42	GB896-86	开口挡圈 7mm	Washer 7mm	1	
43	16937/168F	油管夹	Tube clip	4	
44	17414/173F-AV	橡胶管 A	Hose A	1	
45	17415/173F-AV	橡胶管 B	Hose B	1	
46	16254/188F-AV	主喷油嘴	Main metering jet	1	
47	16214/173F-AV	底部螺钉密封垫	Gasket, screw	1	
48	16250/188F-AV	化油器混合室体	Mixture chamber body	1	
49	17410/173F-AV	单向阀总成	Check valve Assy	1	
50	16216/173F-AV	浮子室放油螺钉垫圈	Washer, plug	1	

E-06 化油器总成 Carburetor Assy




序号 Ref. No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
51	16176/173F-AV	化油器电磁阀密封垫	Gasket, carburetor magnetic valve	1	
52	GB93-87	弹垫 5	Spring washer 5mm	2	
53	GB97.1-85	平垫 5	Flat washer 5mm	2	

E-07 反冲起动器部件 Kick starter




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	27300/182F	反冲起动器	Kick starter	1	
2	27380/182F	外壳组件	Casing	1	
3	27351/182F	起动器卷轴	Starting roller	1	
4	27331/173F	棘爪	Ratchet	2	
5	27341/173F	弹簧盖	Spring lid	1	
6	27311/173F	摩擦弹簧	Friction spring	1	
7	27319/182F	盘簧	Spiral spring	1	
8	27312/173F	棘爪弹簧	Spring, ratchet	2	
9	27361/173F	拉手	Handle	1	
10	27313/182F	拉绳	Rope	1	
11	27315/173F	轴位螺钉	Set screw	1	
12	GB5787-86	螺钉 M6×8	Screw M6×8	3	
13	32218/173F-AV	线夹 B	Wire clamp B	2	
14	19715/168F-BV	橡胶圈	Grommet	1	
15	19710/182F-AV	风扇罩组件	Fan case	1	
16	GB5787-86	螺钉 M6×12	Screw M6×12	5	

E-08 调速控制系统 Regulating control system




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	26331/182F	调速臂	Regulating arm	1	
2	26341/182F	调速拉杆	Pulling rod	1	
3	26363/182F	复位拉簧	Back spring	1	
4	26364/182F	微调速弹簧	Fine regulating spring	1	
5	26420/182F-AV	调速支撑板组件	Supporting plate set	1	
6	26421/182F-AV	调速支撑板	Supporting plate	1	
7	26415/168F	调速弹簧	Regulating spring	1	
8	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	2	
9	26362/168F	调速臂紧固螺栓	Lock bolt	1	
10	GB818-85-H	螺钉 M5×35	Screw M5×35	1	
11	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	

E-09 飞轮部件 Flywheel




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	19722/182F	飞轮风扇	Flywheel fan	1	
2	27371/182F	起动套	Starting flange	1	
3	27515/173F	飞轮螺母 M16×1.25	Nut M16×1.25	1	
4	27500/182F-AS	飞轮组件	Flywheel	1	

E-10 点火线圈组件 Ignition coil




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	34510/182F	点火线圈	Ignition coil	1	
2	34310/173F	火花塞帽	Spark plug cap	1	
3	32213/182F-AS	压线板	Clamper, cord	1	
4	11124/173F	曲轴箱橡胶圈	Rubber ring, crankcase	1	
5	31250/182F-AS	充电定子组件	Charge coil	1	
6	34410/182F	熄火线	Extinguishing cable	1	
7	32212/173F	线夹	Cable tie	1	
8	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	1	
9	GB5787-86	螺栓 M6×35	Bolt M6×35	2	
10	GB5787-86	螺栓 M6×30	Bolt M6×30	2	
11	34500/182F	点火线圈组件	Ignition coil unit	1	

E-11 空气滤清器总成 Air cleaner Assy




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	20651/173F-AV	通气管	Air duck	1	
2	17330/173F-AV	空滤器垫片	Gasket, air cleaner	1	
3	17132/173F-AV	滤芯	Filter element	1	
4	17183/173F-AV	滤芯支承架	Retainer, filter element	1	
5	17141/173F-AV	空滤器底盖	Air cleaner case	1	
6	17171/4GF-3	空滤器支架	Air cleaner stay	1	
7	17110/173F-AV	空滤器盖组件	Air cleaner cover	1	
8	17160/173F-AV	铰链组件	Hinge	2	
9	17145/173F-AV	密封圈	Gasket	1	
10	20652/173F-AV	通气管护套	Boot, vent pipe	1	
11	GB6177-86	螺母 M5	Nut M5	6	
12	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	1	
13	17100/173F-AV	空气滤清器总成	Air cleaner Assy	1	

E-12 消声器组件 Muffler Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	18300/188F-AV	消声器	Muffler	1	
2	18620/2.8GF-3	消声器外罩组合	Outer hood	1	
3	18631/2.8GF-3	消声器侧保护板	Side hood	1	
4	18610/5GF-3	消声器内罩组合	Inner hood	1	
5	18615/2.8GF-3	消声器内罩密封垫	Gasket, inner hood	1	
6	18111/182F-AV	排气管	Exhaust pipe	1	
7	18221/173F-AV	消声器垫片	Gasket, exhaust pipe	1	
8	12255/173F	排气口垫片	Gasket, outlet	1	
9	18710/2.8GF-3	消声器安装支架	Muffler stay	1	
10	GB5787-86	螺栓 M8×25	Flange bolt M8×25	2	
11	GB6187-86	螺母 M8	Nut M8	2	
12	GB5787-86	螺栓 M6×12	Flange bolt M6×12	7	
13	GB5787-86	螺栓 M8×16	Flange bolt M8×16	4	

E-13 燃油箱组成 Fuel tank Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	16930/2GF-3	燃油开关	Fuel cock	1	
2	16610/2.8GF-3	燃油箱组件	Fuel tank	1	
3	16812/2.8GF-3	油箱减震条	Stripe, fuel tank	1	
4	16500/2GF-3	燃油箱盖组合	Fuel filler cap comp.	1	
5	37820/2GF-3	燃油传感器	Fuel sensor	1	
6	16521/2GF-3	燃油箱盖密封圈	Packing ring	1	
7	16916/2GF-3	过滤杯	Fuel filler	1	
8	16821/2GF-3	垫圈	Washer	4	
9	16811/2GF-3	油箱减震垫	Cushion	4	
10	16933/2.8GF-3	油管保护套	Grommet	1	
11	16824/2GF-3	油箱安装衬套	Fitting brush, fuel tank	4	
12	GB819-85	螺钉 M5×10	Screw M5×10	2	
13	16931/2.8GF-3	出油管 (Φ9×Φ4.5×160)	Outlet pipe (Φ9×Φ4.5×160)	1	
14	16937/168F	油管夹	Tube clip	2	
15	GB5787-86	螺栓 M6×22	Flange bolt M6×22	4	
16	37825/2GF-3	燃油传感器密封垫	Gasket, fuel sensor	1	

E-14 起动电机部件 Starting motor Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	38200/182F-AS	起动继电器	Relay, start-up	1	
2	28610/182F-AS	转子组件	Rotor comp.	1	
3	28100/182F-AS	起动离合器	Starting clutch	1	
4	28000/182F-AS	电起动总成	Starting motor Assy	1	
5	28650/182F-AS	起动电机座	Base, starting	1	
6	28110/182F-AS	起动离合器壳	Housing, starting clutch	1	
7	28311/182F-AS	主动齿轮	Driven gear	1	
8	28630/182F-AS	电刷组件	Brush comp.	4	
9	28620/182F-AS	定子组件	Stator Assy	1	
10	28631/182F-AS	电刷弹簧	Spring, brush	4	
11	28321/182F-AS	减速齿轮	Reducing gear	1	
12	28641/182F-AS	电刷支架	Stay, brush	1	
13	32160/182F-AS	起动电机线	Cable, starting motor	1	
14	28632/182F-AS	绝缘块	Insulator	1	
15	31996/2GF-3	螺栓 M5×14	Bolt M5×14	2	
16	GB818-85	螺钉 M4×6	Screw M4×6	1	

E-14 起动电机部件 Starting motor Assy




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
17	28651/182F-AS	密封胶圈	Packing ring	1	
18	GB818-85	螺钉 M5×32	Screw M5×32	4	
19	GB6170-86	螺母 M6	Nut M6	2	
20	GB5787-86	螺栓 M8×35	Bolt M8×35	2	
21	GB93-87	弹垫 4	Spring washer 4mm	3	
22	GB818-85	螺钉 M4×14	Screw M4×14	2	
23	GB97. 1-85	平垫 4	Washer 4mm	2	

G-01 控制面板部件 Control panel




序号 Ref.No.	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	32520/2GF-3	接地端子	Earth terminal set	1	
2	32115/2. 8GF-3	交流输出线护套	Boot, AC output wire	1	
3	32116/2. 8GF-3	主线束护套	Boot, main wire harness	1	
4	32314/2. 8GF-3	开关线护套	Boot, switch wire	1	
5	37470/4GF-4	二极管总成	Diode Assy	1	
6	32100	主线束	Main wire harness Assy	1	
7	31720/4GF-4	保险管盒	Fuse case	1	
8	35510/2GF-3	插座 (30A)	Consent (30A)	2	
9	GB5787-86	螺栓 M4×10	Bolt M4×10	6	
10	37300	控制面板总成	Control panel Assy	1	
11	37310/4GF-4	控制面板前盖组合	Control panel	1	
12	37321/2. 8GF-3	塑料后盖	Control panel case	1	
13	68511/2. 8GF-3	面板右贴花	Panel switch mark,RH	1	
14	35410/182F-AS	点火开关	Ignition switch	1	
15	35411/182F-AS	钥匙	Key	2	
16	37420/2GF-3	电压表	Voltmeter	1	
17	31710/5GF-3	断路器 (23A)	Circuit protector, 23A	1	
18	68512	面板左贴花	Panel switch mark,LH	1	

G-01 控制面板部件 Control panel




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
19	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	5	
20	GB5787-86	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	1	
21	32214/2. 8GF-3	扎带	Wire clamp	3	
22	32412/173F	护线套	Wire grommet	1	
23	32413/173F	线卡	Wire clamp	1	
24	GB818-85	螺钉 M4×10	Screw M4×10	4	
25	GB818-85	螺钉 M4×12	Screw M4×12	1	
26	GB6170-86	螺母 M6	Nut M6	2	
27	GB6170-86	螺母 M4	Nut M4	4	
28	GB97. 1-85	平垫片 6	Flat washer 6mm	1	
29	GB93-87	弹垫 6	Spring washer 6mm	2	
30	31730/4GF-4	保险管 (10A)	Fuse (10A)	1	

G-02 发电机部件 Generator




序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	31415/2. 8GF-3	接线板	Connecting plate	1	
2	31200/5GF-3	定子总成	Stator Assy	1	
3	31936/5GF-3	定子外罩	Stator cover	1	
4	31100/5GF-3	转子总成	Rotor Assy	1	
5	31411/2. 8GF-3	电机座	Generator stay	1	
6	31938/2. 8GF-3	电机后盖	Generator end cover	1	
7	31141/2. 8GF-3	电机风扇	Generator fan	1	
8	31370/2. 8GF-3	电刷组件	Brush Assy	1	
9	31600/5GF-3	电压调节器	Voltage regulator	1	
10	31933/5GF-3	转子固定螺栓 M10×265	Bolt M10×265	1	
11	31997/2. 8GF-3	螺钉 M5×18	Screw M5×18	1	
12	GB5783-86	螺栓 M5×20	Bolt M5×20	2	
13	31995/2GF-3	螺钉 M5×12	Screw M5×12	3	
14	31996/2GF-3	螺钉 M5×14	Screw M5×14	9	
15	31414/5GF-3	定子连接螺栓	Bolt M5×213	2	
16	GB93-87	弹垫 5	Spring washer 5mm	6	
17	31931/5GF-3	定子紧固螺栓 M6×175	Bolt M6×175	4	
18	31134/2. 8GF-3	垫圈	Plain washer	1	

G-02 发电机部件 Generator




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
19	32216/2. 8GF-3	线夹 A	Clip A	2	
20	11325/2. 8GF-3	曲轴箱盖堵头	Plug, sump	1	
21	GB276-94	轴承 6204-2ZN	Bearing 6204-2ZN	1	
22	31932/2. 8GF-3	定子紧固螺母 (M5)	Nut M5	2	
23	GB6170-86	螺母 M5	Nut M5	4	
24	GB97. 1-85	垫圈 5	Washer 5mm	6	

G-03 机架 Frame




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	41100/5GF-3	机架组件	Frame comp.	1	
2	41310/4GF-3	橡胶垫 A	Bottom rubber A	2	
3	41320/2.8GF-3	橡胶垫 B	Bottom rubber B	2	
4	GB6177-86	螺母 M10	Nut M10	4	
5	GB802-88	组合式盖形螺母 M6	Nut M6	4	
6	41350/2GF-3	机架减震垫	Cushion, frame	4	
7	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	
8	41116/2GF-3	机架胶垫	Rubber pad, frame	2	
9	GB6177-86	螺母 M8	Nut M8	4	

G-04 蓄电池部件 Battery Assy




序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	31921/4GF-4	蓄电池护板	Protecting plate, battery	1	
2	31922/4GF-4	蓄电池压板	Clamping plate, battery	1	
3	31917/4GF-4	蓄电池固定螺栓 (M6)	Fixing screw (M6)	2	
4	31592/4GF-4	蓄电池减震垫	Cushion	1	
5	31911/4GF-4	蓄电池支架	Stay, battery	1	
6	32400/4GF-4	正极线	Positive lead	1	
7	32411/4GF-4	正极线护套	Boot, positive lead	1	
8	32500/4GF-4	搭铁线	Negative lead	1	
9	GB5787-86	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	2	
10	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	2	
11	31915/4GF-4	蓄电池边框架	Side frame, battery	2	
12	41134/4GF-4	弧形垫	Arc pad	8	
13	32413/173F	线卡	Wire clamp	1	
14	GB6177-86	螺母 M6	Nut M6	12	
15	GB5787-86	螺栓 M6×12	Bolt M6×12	4	
16	GB5787-86	螺栓 M6×30	Bolt M6×30	8	
17	GB5787-86	螺栓 M8×16	Bolt M8×16	2	
18	GB6177-86	螺母 M8	Nut M8	2	

G-05 车轮组件 Wheel kit Assy



序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	42000/2.8GF-3	车轮部件	Wheel kit Assy	1	
2	42110/2.8GF-3	右轮轴组件	Wheel axel, RH	1	
3	42120/2.8GF-3	左轮轴组件	Wheel axel, LH	1	
4	42150/2.8GF-3	车轮组件	Wheel kit	4	
5	42210/2.8GF-3	卡盘组件	Chuck	1	
6	GB5787-86	螺栓 M8×16	Bolt M8×16	8	
7	GB6177-86	螺母 M8	Screw M8	8	
8	42251/2.8GF-3	车轮挡圈	Plain washer	5	
9	GB91-86	开口销 4.0×28	Split pin 4.0×28	4	

G-06 随机工具 Tools



序号 Ref.No.	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
1	35610/2GF-3	插头 (30A)	Plug (30A)	2	
2	58122/2GF-3	维修手柄	Extension bar	1	
3	58121/2GF-3	短火花塞套筒	Sparking plug wrench (short)	1	

G-07 标记 Labels



序号 Ref.No.	零部件代号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
1	68211/168F	注意燃油贴花	Emblem, fuel	1	
2	68214/173F-AV	机组圆形贴花	Emblem, starter	1	
3	68231/2. 8GF-3	阻风门开关贴花	Emblem, choke switch	1	
4	68223/168F	空滤器保养贴花	Emblem, maintenance of air cleaner	1	
5	68229/2GF-3	注意高温贴花	Emblem, Hi-temp	1	
6	68235/2GF-3	禁止触摸贴花	Emblem, Don't touch	1	
7	68233/2GF-3	燃油开关贴花	Emblem, fuel cock	1	
8	68238/2GF-3	燃油指示贴花	Emblem, fuel instruction	1	
9	68222/168F	加注机油贴花	Emblem, adding oil	1	
10	68212/182F-AS	正极贴花	Emblem, "+" pole	1	
11	68213/182F-AS	负极贴花	Emblem, "-" pole	1	
12	68121/2GF-3	公司贴花	Label,maker	1	
13	68126/2GF-3	商标贴花	Label,trade mark	1	